

SPACE ONE WIRELESS





MANUAL DEL USUARIO



PORSCHE DESIGN
SOUND




Contenido de la caja



1	SPACE ONE WIRELESS
2	Estuche
3	Estuche para accesorios
4	Cable de audio MIC
5	Adaptador de avión para auriculares
6	Cable de carga USB


Descripción general de los auriculares



Inicio

Carga de la batería

1. Conecte el extremo del micro USB del cable de carga en la ranura de carga de los auriculares.
2. Conecte el extremo del micro USB del cable de carga en el cargador o en un puerto USB de una computadora.




* SPACE ONE WIRELESS no se puede utilizar cuando se está cargando.


Activar ANC (Cancelación de ruido ambiente)

1. Deslice el botón a  para activar la función ANC
2. Deslice el botón a  para desactivar la función ANC

Empareje los auriculares a su teléfono

1. Deslice el botón a 
2. Se encenderá la luz LED azul
3. Encienda la función Bluetooth en su teléfono











Inicio



4. Su teléfono comenzará a buscar los auriculares SPACE ONE WIRELESS
5. Cuando los empareje, la luz LED azul cambiará a un color blanco sólido.
6. Se escuchará "Connected" por los auriculares
7. La luz LED parpadeará en color azul y blanco 5 veces.

Música/Llamadas/Control por voz

Controles de música













	Función	Presione el botón
	Reproducir/Pausa	Pulsación breve 
	Vol +	Pulsación breve 
	Vol -	Pulsación breve 
	Canción siguiente	Pulsación larga 
	Canción anterior	Pulsación larga 

Controles por voz

	Comando por voz	Pulsación larga 
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Música/Llamadas/Control por voz


Controles de llamada


	Función	Presione el botón
	Aceptar/Finalizar llamada	Pulsación breve 
	Rechazar llamada	Pulsación larga 
	Aceptar llamada entrante (2) y dejar la llamada actual en espera(1)	Pulsación breve 
	Aceptar llamada entrante (2) y finalizar la llamada actual(1)	Pulsación larga 
	Silenciar/Desactivar silencio del micrófono	Pulsación larga 
	Transferir llamada al teléfono	Pulsación larga 

Indicación de voz


Función	Indicación de voz
Encendido	"Power on"
Apagado	"Power off"
>80%	"Battery high"
<80%	"Battery medium"
<30%	"Battery low"
<10%	"Please charge"
Dispositivo conectado	"Connected"
Dispositivo desconectado	"Disconnected"
Llamada silenciada	"Microphone off"
Silencio de llamada desactivado	"Microphone on"

Estado de la batería



	Indicación de voz	LED
>80%	"Battery high"	--
<80%	"Battery medium"	--
<30%	"Battery low"	--
<10%	"Please charge"	Blanco que parpadea rápidamente

Indicador LED



	Indicador LED	Función
	Blanco sólido	Carga completa
	Blanco que parpadea lentamente	Cargando
	Blanco que parpadea rápidamente	Batería baja

* *SPACE ONE WIRELESS no se puede utilizar cuando se está cargando*

	Blanco sólido	Conectado
	LED azul pulsante	Emparejándose

* **Desconecte cualquier otro dispositivo**


- Presione y al mismo tiempo y manténgalos presionados por 4 segundos para entrar al modo de emparejamiento





Cable trenzado de audio MIC


- Puede optar por utilizar el cable de audio MIC incluido (es decir, cuando la batería está descargada, durante un vuelo o para escuchar sonidos de alta resolución).
- Inserte el conector de cable (extremo de logotipo KEF) en la toma eléctrica. Para garantizar la mejor conexión, empuje el conector hasta que se escuche un «clic»; de esta forma, estará bien colocado en la toma eléctrica.
- Después de conectar el cable de audio MIC, se desactivarán las funciones de los botones y el Bluetooth.

- Deslice el botón a  para activar la función ANC

- Deslice el botón a  para desactivar la función ANC



Función	Presione el botón
	Pulsación breve 
	Pulsación larga 



Especificaciones

Modelo	SPACE ONE WIRELESS
Parlantes	40mm
Rango de frecuencia	20 a 20 000 Hz
Sensibilidad	94dB
Impedancia	16Ω
Máx. potencia de salida	12mW
Bluetooth	4.1 con Qualcomm® aptX™
Potencia de Bluetooth	Clase 2
Rango de Bluetooth	10m
Frecuencia de Bluetooth	2,402 a 2,48 GHz
Batería recargable de ion de litio	850mAh
Duración de la batería	30 h (BT encendido + ANC encendida) 40 h (BT encendido + ANC apagada) 110 h (ANC encendida + BT apagada)
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	195 x 170 x 82 mm
Peso	330g
Entrada De Alimentación	DC 5V 600mA

Para obtener más detalles e información sobre resolución de problemas, visite el sitio web de KEF: KEF.COM.

KEF se reserva el derecho, de acuerdo con la continuidad de la investigación y el desarrollo, de modificar o cambiar las especificaciones sin aviso previo. Salvo error u omisión.

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, U.K.
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, ME15 6QP UK



KEF.COM

Issue 2: 12.2017